

LP-9800C セットアップガイド

はじめにお読みください

本機を使用可能な状態にするまでの手順を掲載しています。
はじめに同梱の「開梱と設置作業を行われる方へ」（紙マニュアル）をご覧ください
なり、本機の開梱から設置、保護材の取り外しを行ってから本書の手順に従って
プリンタのセットアップを行ってください。
なお、本機のご使用にあたっては、同梱の「製品ガイド」（紙マニュアル）の
「製品をお使いいただく前に」を必ずお読みください。

本書で使用しているマークの意味は以下の通りです。

参考 補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。

- 参考
- このシートの手順に従ってプリンタのセットアップが終了したら、各説明書をお読みください。

 - 製品ガイド：本機を安全にお使いいただくための重要な情報や、オプションの取り付け方法、サービスサポートなどのご案内を掲載してあります。ご使用前に必ずお読みください。
 - クイックガイド：紙詰まりの対処方法や、ET カートリッジや感光体ユニットなどの消耗品の交換手順などを簡潔にまとめたものです。
 - ネットワーク簡単セットアップガイド（Windows）：ネットワーク印刷時のコンピュータの設定方法などを簡潔にまとめたものです。
 - ユーザーズガイド（PDF）：本機に関するすべての情報を掲載しています。機能の詳細を知りたいときや、日常使用において問題が発生したときなど、必要に応じてお読みください。
 - ネットワーク設定ガイド（PDF）：ネットワーク印刷時の詳細情報や添付ユーティリティの情報を掲載したものです。

1 感光体ユニットと廃トナーボックスを取り付けます

保護材取り外しの再確認

1 本体左側のレバーを押し上げて B カバーを開けます。

2 転写ベルトユニット部の左右の転写ベルトユニットスパーサー（A のタグが付いているもの）を、ネジをゆるめて取り外します。保護材は変更される可能性があります。すでに保護材が設置業者などによって取り外されている場合は 4 へ進んでください。

3 本体前面の A カバーを開けます。

4 中間転写ユニットの保護材を、斜め上方向に引いて取り外します。

5 図の保護材（B のタグが付いているもの）を、輪の右側から手前に回すようにして取り外します。

感光体ユニットの取り付け

6 ①ハンドル内側のレバーを引きながら、②ハンドルを 8 マークのガイドラインの位置まで回します。

7 中間転写ユニットのハンドルを持って、ゆっくりと確実に止まるまで引き出します。

8 中間転写ユニットとプリンタ本体の▼マークが合っていることを確認します。

9 図のオレンジ色の保護材の取手を持って、取り外します。

10 感光体ユニットの保護材を取り外して、梱包袋から取り出します。

11 ①感光体ユニットの手前側の突起をプリンタ本体に載せてから、②奥側の突起を載せます。

12 プリンタ本体と感光体ユニットの 2 か所の▼マークの位置が合っていることを確認します。

13 感光体ユニットの保護シートのテープをはがします。

14 保護シートを水平（やや斜め上方向）に引き抜きます。

15 中間転写ユニットを、ゆっくりと奥に突き当たるまで押し込みます。

16 中間転写ユニットのハンドルを、8 マークのガイドラインの位置まで回します。

17 梱包箱から取り出した廃トナーボックスを、図の位置を持って取り付けます。

18 Bカバーに貼付されているラベルの位置を押して、B カバーを閉じます。

19 A カバーは開けたまま、引き続き ET カートリッジを取り付けます。

2 ET カートリッジを取り付けます

ETカートリッジの取り付け

1 ET カートリッジの装着口の位置を確認します。以降の説明は、マゼンタの ET カートリッジの取り付け例です。

2 ET カートリッジを梱包袋から取り出します。

3 ① ET カートリッジ先端の矢印をプリンタ本体の▼マークの位置に合わせ、② ET カートリッジ後端をやや下げて、③ 装着口の奥に当たり、これ以上押し込めなくなるまで押し込みます。

4 ETカートリッジ後端のツマミを 8 マークの位置までしっかりと回して固定します。

5 2 から 4 までの手順を繰り返して、4 個の ET カートリッジをすべて取り付けます。

6 A カバーを閉じます。

A カバーを閉じる際に A カバー内部の金属部分で指を挟まないように注意してください。

オプションを取り付けない方は 4 へ進んでください。

3 オプションを装着します

- 本機に取り付けられるオプションは以下の通りです。
- 両面印刷ユニット（LPA3CRU2）
 - 増設 1 段カセットユニット（LPA3CZ1CU3）、増設 3 段カセットユニット（LPA3CZ3CU1）
 - 増設メモリ
 - ROM モジュール（LPFOLR4M2）
 - HDD ユニット（LPHD5）
 - インターフェイスカード（PRIFNW3S）
 - フェイスアップトレイ（LPA3CFUT1）
 - 長尺用紙セットガイド（LPA3CJSJ1）

オプションの取り付け方法については、「製品ガイド」（紙マニュアル）を参照してください。

4 電源ケーブルを接続します

1

電源スイッチがオフ（○）になっていることを確認します。

2

② AC100V のコンセントに電源プラグを差し込みます。① プリンタ背面の AC インレットに電源ケーブルを奥までしっかりと差し込み、

注意

漏電による事故防止について

本製品の電源コードには、アース線（接地線）が付いています。アース線を接地すると、万が一製品が漏電した場合に、電気を逃がし感電事故を防止することができます。コンセントにアースの接続端子がない場合は、アース端子付きのコンセントに変更していただくことをお勧めします。コンセントの変更については、お近くの電気工事店にご相談ください。アース線が接地できない場合でも、通常は感電の危険はありません。

裏面に続く ➡

